

Слайсер

Перед включением машины для нарезки проверить надежность крепления дискового ножа, защитного щитка, качество заточки ножа.

В РАБОТЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ ПРОДУКТОВ!



Мясорубка

- Не трогайте пальцами отверстия пластины во время работы мясорубки;
- Не включайте машину в работу до тех пор, пока не установлены и не закреплены все предохранительные кожухи/пластины;
- Перед тем, как сменить ножи, вычистить или произвести любую регулировку, необходимо обесточить машину;
- Проталкивайте продукты в загрузочную чашу только специальным приспособлением **ТОЛКАТЕЛЕМ!!!**

